


19. Pump (펌프)



19. Pump (펌프)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Pump ass'y (펌프 조합)	570-1901-1	1	
1-1	Aux. pump (보조 펌프)	570-1901-03	1	
2	Bolt (볼트)	570-1902	2	
3	Spring washer (스프링 와셔)	570-1903	2	
4	Washer (와셔)	570-1904	2	
5-1	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	570-1905-01	1	
6	Bolt (볼트)	570-1906	4	
7	Spring washer (스프링 와셔)	570-1907	4	
8	Washer (와셔)	570-1908	4	
9	Coupling plate (연결판)	570-1909	1	
10	Bolt (볼트)	570-1910	2	
11	Washer (와셔)	570-1911	2	
12	Washer (와셔)	570-1912	2	
13	Nut (너트)	570-1913	2	
14-1	Neutral spring ass'y (중립 스프링 조합)	570-1914-01	2	
15	Nut (너트)	570-1915	2	
16	Washer (와셔)	570-1916	2	
17	Bolt (볼트)	570-1917	4	
18	Nut (너트)	570-1918	2	
19	Spring washer (스프링 와셔)	570-1919	6	
20	Nut (너트)	570-1920	2	
21	Control rod LH (왼쪽 조정 로드)	570-1921	1	
22	Control rod RH (오른쪽 조정 로드)	570-1922	1	
23	Rod end L (로드 엔드 L)	570-1923	2	
24	Nut L (너트 L)	570-1924	2	